

Zuordnungstabelle Schrittmotor-Ansteuereinheit **27**

Folgende Tabelle zeigt mögliche Kombinationen von Schrittmotoren und passenden Ansteuereinheiten (siehe Katalog Schrittmotor Leistungsverstärkerkarten sowie Schrittmotor-Positioniersteuerungen SERS).

SE **z.i.u** ... z.B. SE 800.06.85 V33
 z i u

SERS **i.u** ... z.B. SERS 06.85 V04 E50
 i u

z: Schrittzahl 200, 400, 500, 800, 1000 oder P05

i: Strom/Phase 01 A bis 12 A

u: Versorgungsspannung 24 VDC bis 240 VDC

Die entscheidenden Parameter in der Bezeichnung der Ansteuereinheit für die Zuordnung zu einem Schrittmotor sind **i** und **u**.

☐ = passende Kombination		SE z02.24 / SERS 02.24	SE z02.60 / SERS 02.60	SE z03.24 / SERS 03.24	SE z03.60 / SERS 03.60	SE z04.24 / SERS 06.24	SE z04.85 / SERS 06.85	SE z04.120 / SERS 06.120	SE z06.24 / SERS 06.24	SE z06.85 / SERS 06.85	SE z06.120 / SERS 06.120	SE z08.85 / SERS 12.85	SE z08.120 / SERS 12.120	SE z12.85 / SERS 12.85	SE z12.120 / SERS 12.120	SE z12.240 / SERS 12.240	WSE / WSERS 04.80	WSE / WSERS 08.80	WSE / WSERS 04.230 AC	WSE / WSERS 06.230 AC
		Serie 56		SM 56.1.18 J1	☐	☐													☐	
		SM 56.1.18 J3			☐	☐											☐			
		SM 56.1.18 J3.9					☐	☐										☐		
		SM 56.2.18 J1.5	☐	☐													☐			
		SM 56.2.18 J2	☐	☐													☐			
		SM 56.2.18 J3			☐	☐		☐									☐			
		SM 56.3.18 J1.5	☐	☐													☐			
		SM 56.3.18 J3			☐	☐		☐									☐			
		SM 56.3.18 J4.6							☐	☐	☐							☐		
Serie 87		SM 87.1.18 M1.6	☐	☐													☐			
		SM 87.1.18 M3			☐	☐		☐									☐			
		SM 87.1.18 M5							☐	☐	☐							☐		
		SM 87.2.18 M3.5					☐	☐	☐									☐		
		SM 87.2.18 M4.6							☐	☐	☐							☐		
		SM 87.2.18 M6							☐	☐	☐							☐		
		SM 87.3.18 M3.5					☐	☐	☐									☐		
		SM 87.3.18 M6							☐	☐	☐							☐		
		SM 87.3.18 M7										☐	☐					☐		
		SM 87.4.18 M6							☐	☐	☐							☐		
		SM 87.4.18 M7										☐	☐					☐		
Serie 88		SM 88.x.18 M2 ¹⁾	☐	☐				☐	☐								☐		☐	
		SM 88.x.18 M4 ¹⁾			☐	☐		☐	☐								☐		☐	
		SM 88.x.18 M8 ¹⁾							☐	☐	☐							☐		
		SM 88.3.18 M12												☐	☐					
		SM 88.4.18 M12												☐	☐					
Serie 107		SM107.1.18 M4																		☐
		SM107.1.18 M6							☐	☐	☐							☐		
		SM107.1.18 M8							☐	☐	☐							☐		
		SM107.1.18 M12												☐	☐					
		SM107.2.18 M4																		☐
		SM107.2.18 M8								☐	☐							☐		
		SM107.2.18 M10										☐	☐							
		SM107.2.18 M12												☐	☐					
		SM107.3.18 M6																		☐
		SM107.3.18 M10										☐	☐							
		SM107.3.18 M12												☐	☐					
		SM107.4.18 M6										☐	☐							☐
		SM107.4.18 M12												☐	☐	☐				
Serie 168		SM 168.1.18 M12												☐	☐	☐				
		SM 168.2.18 M12												☐	☐	☐				

¹⁾ SM 88.x steht für SM 88.1, SM 88.2, SM 88.3 und SM 88.4