

18 Schrittmotorbestromung

----- Rechteck – Bestromung
 (Vollschritt / mit Überregen)
 beide Phasen mit Nennstrom (bipolar)

..... Sinus-/Cosinus – Bestromung
 (ohne Überregen)
 mit Spitzenwert = Nennstrom (bipolar)

z.B. SM 88.2.18M8
 mit Nennstrom 8 A/Phase bipolar

